

Upute za postavljanje

SUPER MAGNETIC PAINT

1. KORAK - MJERENJE

Pažljivo izmjerite površinu koju želite obojiti i osigurajte se da imate dovoljno boje. Sadržaj limenke dovoljan je za 4 sloja na površini 5m².

2. KORAK - PRIPREMA

Uvjerite se da je površina suha i čista. Provjerite ima li na površini pukotina i rupa i ako ima ispunite ih nekom uobičajenom masom za ispunjavanje.

Nanesite sloj bijele temeljne boje da prekrijete površinu.

3. MIJEŠANJE

Miješajte super magnetsku boju dok ne postane tekuća.

4. BOJA - NANOŠENJE

Preporučamo 4 sloja boje

Nanositi valjkom ili kistom. (Za postizanje glatkog završnog sloja koristiti spužvasti valjak ili onaj s kratkim vlaknima)

Prvi sloj nanesite tako da bude gladak i jednolik.

Ostaviti da se suši.

5. POVRŠINA - BRUŠENJE

Pojedine slojeve lagano izbrusite. Uvjerite se da je gotova površina glatka

6. VRIJEME SUŠENJA

Ostavite površinu da se suši najmanje 24 sata prije nego što ćete je prelakirati, obojiti, staviti tapetu ili digitalno obraditi.

7. MAGNETI

Za optimalni učinak preporučamo primjenu Smart Neo - magneta (dostupnih na www.smartersurfaces.hr) ili drugih visokovrijednih neodimijskih magneta.

Upozorenje :

Obični magneti za kućanstvo nisu prikladni.

Razmislite, po mogućnosti, o dodavanju Smart Whiteboard tapeta ili Smart Whiteboard boja.

Klauzula o jamstvu

Za prodaju naših proizvoda vrijede naši opći poslovni uvjeti koje možete naći na www.smartersurfaces.hr.