

Upute za postavljanje

Smart Whiteboard Self Adhesive Film - White

Smart Whiteboard Self Adhesive Film - Clear

Smart Whiteboard Self Adhesive Film – Low Sheen

1 PRIPREMA POVRŠINE

- Utvrdite sa sigurnošću da je površina prikladna za Smart - Whiteboard folije. Površina mora biti glatka, neupijajuća i čista.

2 MJERENJE & KROJENJE

- Mjerite i krojite foliju tako da pristaje na željeno mjesto, pri čemu na svakom rubu treba ostaviti 2 cm viška materijala.

3 POSTAVLJANJE

- Smart - Whiteboard folije su samoljepive i njihova se stražnja strana može odlijepiti. Stražnju stranu uklonite tek kad sta spremni instalirati foliju. Slijedite upute navedene u nastavku:
- Položite foliju na površinu bez uklanjanja stražnje strane.
- Započnite na jednoj strani i uklanjajte stražnju stranu folije ravnomjerno po 8 do 10 cm cijelom širinom folije.
- Upotrijebite tvrdi glatki plastični rubnik da biste sloj koji se lijepi čvrsto pritisnuli na površinu i istisnuli mjeđuriće zraka.
- Foliju nanosite oprezno i jednakomjerno i pritom odstranite stražnju stranu
- Ako naiđete na mjeđurić zraka, oprezno povucite materijal natrag, uklonite mjeđurić i nastavite s radom.

4 KROJENJE

- Za postizanje glatkog ruba koristite vrlo oštar nož ili skalpel i režite pod kutom od 90° pri čemu vam rub površine služi za orijentaciju.

5 SPAJANJE

Da biste materijal postavili na ploču ili neku drugu ravnu površinu, nanesite prvi odsječak folije na uobičajeni način.

- Drugi odsječak filma preklopite za 3 cm.
- Ne odstranjujte stražnju stranu folije.
- Upotrijebite skalpel ili vrlo oštar nož da razdvojite oba sloja folije u sredini preklapanja
- Odrezani materijal odstranite sa stražnje strane.
- Odstranite stražnju stranu s drugog odsječka
- Upotrijebite plastičnu lopaticu da pritisnete materijal i čvrsto ga spojite.

6. ODRŽAVANJE

- Površinu treba održavati kao svaku normalnu Whiteboard površinu. Koristite visokovrijedne markere tekućine za čišćenje koje možete nabaviti kod Smarter Surfaces.